

Le calcimètre automatique doit être placé de niveau sur un plan de travail propre, sous une hotte aspirante ou dans un local bien aéré.

Il ne doit être soumis à aucune vibration ou choc.

Pour un fonctionnement optimal, la température ambiante doit être maintenue à 20°C +/- 2°C.

Le carrousel doit être parfaitement positionné sur le plateau afin qu'il ne glisse pas pendant la rotation.

La balance électronique est raccordée au calcimètre grâce au cordon RS232.